

Wykaz podstawowych części zamiennych pompy
PM-75S z silnikiem Hondy

L.p	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr części wg. DTR	Uwagi
1	Korpus pompy	1	AK-11	1.01	
2	Pokrywa korpusu	1	AK-11	1.02	
3	Króciec wlotowy	1	AK-11	1.03	
4	Króciec wylotowy	1	AK-11	1.04	
5	Tłoczysko membrany	1	AK-11	1.05	
6	Tarcza przepony	1	AK-11	1.06	
7	Przepona	1	Guma	1.21	
8	Sworzeń korby	1	45T	1.11	
9	Ramię Korby	1	45T	1.12	
10	Pokrywa łożyska	1	St3S	1.14	
11	Pierścień dystansowy	1	St3S	1.15	
12	Korek A-M60x2	1	St3S	1.25	
13	Końcówka króćca krótka	1	St3S	1.16	
14	Końcówka króćca długa	1	St3S	1.17	
15	Uszczelka z klapą zwrotną	1	Guma	1.22	
16	Smok/kosz ssawny	1	EN-GJL-200		Część do węża ssawnego
17	Wąż ssawny/L=6mb	1	EN-GJL-200/PCV	7.00	
18	Wąż tłoczny/L=6mb	1	H-75	6.00	

UWAGA

W przypadku zamówienia części pomocny by był:

- rok produkcji pompy,
- nr fabryczny ,
- nazwa i nr części wg wykazu z DTR.