

Wykaz podstawowych części zamiennych pompy
PS-50SH z silnikiem Gx160 Hondy

L.p	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr części wg. DTR	Uwagi
1	Korpus pompy	1	EN-GJL-200	1	na wózku
2	Korpus pompy	1	AK-11	1	na płycie
3	Korpus pompy/kpl	1	EN-GJL-200		na wózku
4	Korpys pompy/kpl	1	AK-11/ EN-GJL-200		na płycie
5	Wirnik pompy	1	EN-GJL-200	3	
6	Króciec ssawny	1	EN-GJL-200	4	
7	Przełącz	1	EN-GJL-200	2	
8	Kolano	1	EN-GJL-200	5	
9	Obciążnik zaworu/kpl	1	EN-GJL-200/guma	6	
10	Tuleja łącznika	1	EN-GJL-200		Części z kpl. węża ssawnego
11	Łącznik	1	EN-GJL-200		
12	Smok/kosz ssawny	1	EN-GJL-250		
13	Korek R ¾ "	1	2H13	30	
14	Uszczelnienie mechaniczne	1		15	
15	Uszczelka 95x3	1	Guma	8	
16	Uszczelka 50x1	1	Guma	12	
17	Uszczelka pł. 158x118x1	1	AF300	11	
18	Nasada 52	1	AK11	16	
19	Wąż ssawny/L=6mb	1	EN-GJL-200/PCV	22	
20	Wąż tłoczny/L=6mb	1	H-52	23	

UWAGA

W przypadku zamówienia części pomocny by był:

- rok produkcji pompy,
- nr fabryczny ,
- nazwa i nr części wg wykazu z DTR,

Ponieważ:

- **wirnik pompy** zależny jest od typu silnika/Honda, ACME, BH/.
- **przełącz** zależy od typu uszczelnienia mechanicznego zastosowanego w pompie