

Wykaz podstawowych części zamiennych pompy
2PM-34EK

L.p	Nazwa części	Ilość	Materiał	Nr części wg. DTR	Uwagi
1	Korpus pompy	1	EN-GJL-200	1	
2	Korpus zaworu z korkiem	1	EN-GJL-200	18	
3	Korpus zaworu bez korka	1	EN-GJL-200	18	
4	Gniazdo zaworu	1	EN-GJL-200	3	
5	Tłoczysko membrany	1	EN-GJL-200	24	
6	Tarcza przepony	1	EN-GJL-200	6	
7	Przepona	1	Guma	5	
8	Kula	1	EN-GJL-200/guma	4	
9	Dźwignia	1	St5	25	
10	Pokrywa włazu	1	EN-GJL-200	19	
11	Konsola	1	EN-GJL-200	22	
12	Konsola łożyska	1	EN-GJL-200		
13	Trójnik kolektora	1	EN-GJL-200	26	
14	Korbowód kpl.	1	L50i	7	
15	Sworzeń \varnothing 26	1	St5	14	
16	Tuleja \varnothing 26	1	EN-GJL-200	12	
17	Sworzeń \varnothing 32	1	St5	15	
18	Tuleja \varnothing 32	1	EN-GJL-200	13	
19	Pokrywa	1	EN-GJL-200	2	
20	Półpanew \varnothing 35	1	MM58		
21	Panewka \varnothing 38	1	BK331	11	
22	Walek wykorbiony	1	St5		
23	Tarcza sprzęgła D.O.	1	EN-GJL-200		\varnothing 160x35x55
24	Tarcza sprzęgła M.O.	1	EN-GJL-200		\varnothing 160x35x75
25	Sworzeń \varnothing 18/15	8	St5		
26	Końcówka węża	1	EN-GJL-200	21	
27	Smok/kosz ssawny	1	EN-GJL-200		
28	Wąż ssawny/L=6mb	1	EN-GJL-200/PCV		
29	Wąż tłoczny/L=6mb	1	H-75		